

Een goede voorbereiding

Een zonneschermbetimmering zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor schaduw in jouw tuin of op jouw terras. Houd rekening met onderstaande punten voordat je een zonneschermbetimmering gaat bestellen. Als je het zonneschermbetimmering zelf inmeet is dat voor jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als hulpmiddel. Ben je niet zeker over het zelf inmeten en wil je geen risico op een verkeerd besteld product? Laat dan onze inmeter langskomen.

Bepaal de breedte

Meet je zonneschermbetimmering zo breed mogelijk in maar blijf minimaal 10 cm binnen de erfgrænzen. Houd bij een hoekwoning, uitbouw of dilatatievoeg altijd minimaal 20 cm afstand.

Breedte (B) = mm

Bepaal de uitval

De uitval is de maximale afstand tussen de muur en de voorlijst. Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonneschermbetimmering heeft.

Uitval (U) = mm

Kies de bedieningszijde

Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien. Als het snoer buiten aan de linkerkant naar binnen gaat, zit deze van binnenuit gezien aan de rechterkant en vice versa.

☐ Links

☐ Rechts

Extra aandachtspunten

Let op eventuele obstakels: houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur kunnen belemmeren.

Montagehoogte: controleer of je voldoende montagehoogte op je gevel hebt. Boven de muursteen (montagesteen) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 5e steen van boven te boren. Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

Openslaande deuren en ramen: als het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren en ramen naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen.

Hoogte voorlijst: houd rekening met voldoende hoogte voor het montagepunt op jouw gevel, zodat de voorlijst voldoende hoogte heeft en je optimaal geniet van de uitval. Voor een goede doorloophoogte is een minimale montagehoogte van 2,40 meter vereist.

Muurstrips: indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteen zitten, dan moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn. Monteer de muurstrips bij een uitbouw nooit te dicht bij de afvoer.

